

## Ascher und Griff/Ascher Sets



Griffset mit Garderobenhaken  
Art. Nr. 20.433.00



Griffset mit Ascher  
Art. Nr. 20.433.01



Hakeneinsatz einzeln  
Art. Nr. 20.433.02



Aschereinsatz einzeln  
Art. Nr. 20.433.03



**Ascherblende einzeln**  
Art. Nr.: 20.433.06



Griff-/Ascher-Set rechts  
Art. Nr. 20.433.04



Aschereinsatz einzeln  
Art. Nr. 20.417.05



Griff-/Ascher-Set links  
Art. Nr. 20.433.05



Einbauascher für Sitzrückenlehne  
abklappbar, diebstahlsicher  
Art. Nr. 20.415.00



Einbauascher für Sitzrückenlehne  
Art. Nr. 20.415.01



Aufbaurahmen für Ascher 20.415.00  
Art. Nr. 20.416.00



Ascher mit Auszug  
für Montage unter Tischplatte  
Art. Nr. 20.421.00



Ascher mit Schiebedeckel  
zum Einlassen in Tischplatte  
Art. Nr. 20.420.00